

設定 (Setup) 公用程式 使用指南

© Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第二版：2008 年 12 月

第一版：2007 年 9 月

文件編號：483457-AB2

目錄

1 啓動設定公用程式

2 使用「設定公用程式」

變更設定公用程式的語言	2
在設定公用程式中瀏覽和選擇	2
顯示系統資訊	3
還原設定公用程式中的預設設定	3
離開設定公用程式	4


3 設定 (Setup) 公用程式功能表

主要功能表	5
安全性功能表	5
「系統組態」功能表	6
「診斷」功能表	6

索引	7
----------	---

1 啓動設定公用程式

「設定公用程式」是基於 ROM 的資訊和自訂公用程式，即使 Windows® 作業系統未正常運作，也可以使用此公用程式。

 **附註：** 指紋讀取器（僅限特定機型）無法用來存取「設定公用程式」。

公用程式會報告電腦的其他資訊，並提供啓動、安全性和其他偏好設定的設定。

若要啓動設定 (Setup) 公用程式：

▲ 啓動或重新啓動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啓動功能表」訊息時，按下 **f10** 鍵。

— 或 —

1. 啓動或重新啓動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啓動功能表」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 當「啓動功能表」顯示時，按下 **f10** 鍵。

2 使用「設定公用程式」

變更設定公用程式的語言

以下會說明變更設定 (Setup) 公用程式語言的程序。如果尚未啟動設定 (Setup) 公用程式，請從步驟 1 開始。如果已經執行設定 (Setup) 公用程式，則請從步驟 2 開始。

1. 啟動或重新啟動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啟動功能表」訊息時，按下 **f10** 鍵。

— 或 —

啟動或重新啟動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啟動功能表」訊息時，按下 **esc** 鍵。當「啟動功能表」顯示時，按下 **f10** 鍵。

2. 使用方向鍵選擇「**System Configuration (系統組態)**」>「**Language (語言)**」，然後按 **enter** 鍵。
3. 使用方向鍵選擇語言，然後按 **enter** 鍵。
4. 當確認提示以所選語言顯示時，按下 **enter** 鍵。
5. 若要儲存您的變更並離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後按下 **enter** 鍵。

您的變更會立即生效。

在設定公用程式中瀏覽和選擇

因為設定公用程式不是 **Windows** 型程式，所以不支援觸控板。以按鍵輸入進行瀏覽和選擇

- 若要選擇功能表或功能表項目，請使用方向鍵。
- 若要選擇清單中的項目或切換欄位（例如，「啓用/停用」欄位），請使用方向鍵或 **f5** 鍵或 **f6** 鍵。
- 若要選擇項目，按下 **enter** 鍵。
- 若要關閉文字方塊或回到功能表顯示，按下 **esc** 鍵。
- 當設定 (Setup) 公用程式在開啓中，若要顯示其他瀏覽和選擇資訊，按下 **f1** 鍵。

顯示系統資訊

以下會說明要設定顯示設定 (Setup) 公用程式中的系統資訊的程序。如果未啟動設定 (Setup) 公用程式，請從步驟 1 開始。如果已經啟動設定 (Setup) 公用程式，則請從步驟 2 開始。


1. 啟動或重新啟動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啟動功能表」訊息時，按下 **f10** 鍵。
— 或 —
啟動或重新啟動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啟動功能表」訊息時，按下 **esc** 鍵。當「啟動功能表」顯示時，按下 **f10** 鍵。
2. 選擇「**Main (主要)**」功能表。將會顯示系統時間和日期之類的系統資訊，以及有關電腦的識別資訊。
3. 若要離開設定公用程式但不變更任何設定，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Discarding Changes (離開並捨棄變更)**」，然後按下 **enter** 鍵。

還原設定公用程式中的預設設定

以下會說明要還原設定 (Setup) 公用程式中的預設設定的程序。如果尚未啟動設定 (Setup) 公用程式，請從步驟 1 開始。如果已經執行設定 (Setup) 公用程式，則請從步驟 2 開始。

1. 啟動或重新啟動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啟動功能表」訊息時，按下 **f10** 鍵。
— 或 —
啟動或重新啟動電腦，以開啓「設定公用程式」。在螢幕左下角顯示「按 **esc** 鍵以顯示啟動功能表」訊息時，按下 **esc** 鍵。當「啟動功能表」顯示時，按下 **f10** 鍵。
2. 使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Load Setup Defaults(載入預設值)**」，然後按下 **enter** 鍵。
3. 顯示「設定確認」時，按下 **enter** 鍵。
4. 若要儲存您的變更並離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，設定公用程式的預設設定便會生效。

 **附註：** 當您重設為原廠預設值時，密碼、安全性和語言設定並不會改變。

離開設定公用程式

離開設定公用程式時，您可以儲存或不儲存變更。

- 若要離開設定公用程式並儲存目前工作階段的變更：

如果看不到設定公用程式，按下 **esc** 鍵回到功能表顯示。接著使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後按下 **enter** 鍵。


- 若要離開設定公用程式但不儲存目前工作階段的變更：

如果看不到設定公用程式，按下 **esc** 鍵回到功能表顯示。接著使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Discarding Changes (離開並捨棄變更)**」，然後按下 **enter** 鍵。

不論選擇上述哪個選項，電腦都會重新啟動進入 Windows。

3 設定 (Setup) 公用程式功能表

本節中的功能表表格，將提供設定 (Setup) 公用程式選項的總覽。

 **附註：** 您的電腦可能不支援本章中所列的部分設定 (Setup) 公用程式功能表項目。

主要功能表

選擇	若要執行這個作業
系統資訊 (System Information)	<ul style="list-style-type: none">檢視和變更系統的時間和日期。檢視關於電腦的識別資訊。檢視有關處理器、記憶體大小、系統 BIOS 和鍵盤控制器版本（僅限特定機型）的規格資訊。

安全性功能表

選擇	若要執行這個作業
管理員密碼 (Administrator Password)	輸入、變更或刪除管理員密碼。
開機密碼 (Power-On Password)	輸入、變更或刪除開機密碼。

「系統組態」功能表

選擇	若要執行這個作業
語言支援 (Language Support)	變更設定 (Setup) 公用程式語言。
按鈕聲音 (僅限特定機型)	啟用/停用電容式按鈕點選聲音。
虛擬技術 (僅限特定機型)	啟用/停用處理器的虛擬化技術。
處理器 C6 狀態 (僅限特定機型)	啟用/停用處理器 C6 睡眠狀態。
LAN 省電模式 (僅限特定機型)	啟用/停用 LAN 省電模式。如果啟用此模式，當電腦使用直流電源時可節省電力。
讀卡器/1394 省電模式 (僅限特定機型)	啟用/停用讀卡器/1394 省電模式。
永遠啟動風扇	啟用/停用「永遠啟動風扇」。當啟用時，電腦風扇會一直開啓。
開機選項 (Boot Options)	設定下列開機選項： <ul style="list-style-type: none">• f9 和 f10 延遲 (秒) — 設定「設定公用程式」的 f9 和 f10 功能延遲時間，各以 5 秒為間隔 (0、5、10、15、20)。• CD-ROM 開機 — 啟用/停用從 CD-ROM 開機功能。• 軟碟機開機 — 啟用/停用從磁片開機。• 內建網路介面卡開機 — 啟用/停用從內建網路介面卡開機。• 開機順序 — 設定以下開機順序：<ul style="list-style-type: none">◦ USB 軟碟◦ 內建 CD/DVD ROM 光碟機◦ USB CD/DVD ROM 光碟機◦ 硬碟◦ USB 磁碟機 (鍵)◦ USB 硬碟◦ 網路介面卡

「診斷」功能表

選擇	若要執行這個作業
硬碟自動測試	對硬碟執行全面的自動測試。 附註： 在具備雙硬碟機的機型上，此功能表選項稱為「 主要硬碟自動測試 (Primary Hard Disk Self Test) 」。
次要硬碟自動測試 (Secondary Hard Disk Self Test) (僅限特定機型)	對次要硬碟機執行全面的自動測試。
記憶體測試	對系統記憶體執行診斷測試。

索引

符號/數字

- 1394 省電模式 6
- 「系統組態」功能表 6
- 「診斷」功能表 6

L

- LAN 省電模式 6

五畫

- 主要功能表 5
- 永遠啟動風扇 6

六畫

- 在設定公用程式中選擇 2
- 在設定公用程式中瀏覽 2
- 安全性功能表 5
- 次要硬碟自動測試 (secondary hard drive self test) 6

七畫

- 系統資訊 (System Information) 5

八畫

- 使用「設定公用程式」 2

九畫

- 按鈕聲音 6
- 指紋讀取器 1

十畫

- 記憶體測試 6

十一畫

- 密碼 5
- 啟動「設定公用程式」 1
- 處理器 C6 狀態 6

十二畫

- 硬碟自動測試 6

- 虛擬技術 6
- 開機密碼 (Power-On Password) 5
- 開機順序 (Boot Order) 6
- 開機選項 (Boot Options) 6

十四畫

- 磁碟機/光碟機, 跔機順序 6
- 管理員密碼 5
- 語言支援 6

十七畫

- 還原預設設定 3

十八畫

- 離開設定公用程式 4

二十二畫

- 讀卡器省電模式 6

二十三畫

- 變更設定公用程式語言 2
- 顯示系統資訊 3

